


# CODE OUT

**circular module assembly instructions**

istruzioni montaggio modulo circolare  
instructions de montage module circulaire




**true**


The installation procedure shown here refers to the following Code Out products:

Il procedimento di installazione qui illustrato è riferito ai seguenti prodotti Code Out:


La procédure d'installation présentée ici concerne les produits Code Out suivants :



CD 60RO OUT






CD 80RO OUT



CD 120RO OUT

## Components

Componenti | Éléments





## Step 1

Remove the 4 M8x18mm screws on element A.

Rimuovere le 4 viti M8x18mm presenti sull'elemento A.

Retirez les 4 vis M8x18mm présents sur l'élément A.




true

## Step 2

With a screwdriver secure table B to element A through the 4 M8x18mm screws.

Fissare con un avvitatore il tavolino B all'elemento A tramite le 4 viti M8x18mm.  
Avec l'aide d'une visseuse, fixez la table B à l'élément A avec les 4 vis M8x18mm.




**true**

### Step 3

Turn the structure upside down, ready to be used.

Capovolgi la struttura pronta per essere utilizzata.  
Retournez la structure prête à être utilisée.



**true**

# CODE OUT

## Care and Maintenance

It is recommended that you do not lean on the edges of the backrest in order not to compromise the padding and to avoid accidental falls, nor sit or lean on the tables, if present. Be careful with buckles, buttons or metal parts on clothing and bags, as rubbing them against the upholstery can cause the textile fibers to gradually break down over time. Always take care to lift the product off the floor and never drag it or grab it by the backrest and tables whenever you decide to change its position. As a general rule for cleaning, never use abrasive or chlorine- or hydrocarbon-based products that could damage the products. For routine cleaning, a soft-bristled brush is sufficient to remove any traces of dirt and/or dust. A Hoover can also be used for the same purpose, taking care not to rub the fabric. If fabrics are stained, please act promptly by dabbing with warm, slightly soapy water from the inside to the outside of the stain, making light, circular movements. To clean the wood, only use a microfiber cloth dampened with lukewarm water and a neutral, non-abrasive detergent without additives. In the case of minor scratches, apply beeswax.

## Cura e Manutenzione

Si raccomanda di non appoggiarsi sui bordi dello schienale al fine di non comprometterne l'imbottitura ed evitare cadute accidentali, nè tantomeno sedersi o appoggiarsi sopra i tavolini, ove presenti. Prestare attenzione a fibbie, bottoni o parti metalliche situati sugli indumenti e sulle borse, in quanto il loro sfregamento sui rivestimenti, a lungo termine può dare origine a una graduale rottura delle fibre tessili. Avere cura sempre di sollevare il prodotto da terra e mai di trascinarlo o di afferrarlo per lo schienale e i tavolini ogniqualvolta si decida di cambiargli posizione. Come regola generale per le pulizie, mai adoperare prodotti abrasivi o a base di cloro o idrocarburi che potrebbero danneggiare i prodotti. Per la pulizia ordinaria, è sufficiente l'ausilio di una spazzola a setole morbide per eliminare eventuali tracce di sporco e/o polvere. Anche un'aspirapolvere può essere utilizzata per i medesimi scopi, avendo riguardo a non sfregare il tessuto. Nell'eventualità che i tessuti vengano macchiati, si prega di agire tempestivamente, tamponando con acqua tiepida leggermente saponata, dall'interno verso l'esterno della macchia, compiendo movimenti leggeri e circolari. Per la pulizia del legno, servirsi esclusivamente di un panno in microfibra inumidito con acqua tiepida e detergente neutro, non abrasivo e senza additivi. In caso di graffi lievi, passarvi sopra la cera d'api.

## Entretien et Maintenance

Il est recommandé de ne pas s'appuyer sur les bords du dossier afin de ne pas compromettre le rembourrage et d'éviter les chutes accidentelles, ni de s'asseoir ou de s'appuyer sur les tables, si elles sont présentes. Faites attention aux boucles, boutons ou pièces métalliques des vêtements et des sacs, car leur frottement contre le revêtement peut, à long terme, détériorer progressivement les fibres textiles. Veillez à toujours soulever le produit du sol et à ne jamais le traîner ou le saisir par le dossier et les tables lorsque vous décidez de changer sa position. En règle générale, pour le nettoyage, n'utilisez jamais de produits abrasifs ou à base de chlore ou d'hydrocarbures qui pourraient endommager les produits. Pour le nettoyage de routine, une brosse à poils doux suffit pour éliminer toute trace de saleté et/ou de poussière. Un aspirateur peut également être utilisé dans le même but, en veillant à ne pas frotter le tissu. Si les tissus sont tachés, veuillez agir rapidement en tamponnant avec de l'eau chaude légèrement savonneuse de l'intérieur vers l'extérieur de la tache, en effectuant de légers mouvements circulaires. Pour nettoyer le bois, utilisez uniquement un chiffon en microfibre humidifié avec de l'eau tiède et un détergent neutre, non abrasif et sans additifs. En cas de petites rayures, appliquez de la cire d'abeille.

true

# true

**True Design s.r.l.**

Via Leonardo Da Vinci 2 - 35040 Sant'Elena (PD) Italy  
Tel. +39 0429 692483 - [info@truedesign.it](mailto:info@truedesign.it) - [www.truedesign.it](http://www.truedesign.it)